

SICHERHEITSHINWEISE MC P4 FA

MC P4 FA



SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Sicherheitshinweise sind Bestandteil des Produkts und müssen vor Montage, elektrischem Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb vollständig gelesen und verstanden werden.

- Das Gerät darf ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß Anleitung verwendet werden.
- Installation, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen, da das Gerät mit Netzspannung betrieben wird.
- Die Steuerung ist vor der Installation auf mechanische Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
- Änderungen oder Modifikationen am Gerät sind unzulässig und führen zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Ist ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet, muss das Gerät unverzüglich außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden.
- Die Anlage ist regelmäßig auf Verschleiß, Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu überprüfen.

GEFAHREN DURCH ELEKTRISCHEN STROM

GEFAHR – LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG.

Die Steuerung arbeitet mit 230 V AC Netzspannung. Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. **MASSNAHMEN:**



- Vor Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist die Spannungsversorgung vollständig abzuschalten.
- Elektrische Arbeiten dürfen ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte durchgeführt werden.
- Beim Anschluss sind die geltenden Normen und Vorschriften einzuhalten (z. B. DIN VDE 0100/0700 sowie örtliche EVU- und UVV-Vorschriften).
- Die Steuerung ist strikt gemäß Anschlussplan anzuschließen.
- Netzleitungen sind fachgerecht zu verlegen und dürfen keine Beschädigungen aufweisen.

GEFAHREN DURCH BEWEGTE SONNENSCHUTZANLAGEN

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE.

Die Steuerung kann automatische Fahrbefehle auslösen. Beschattungsanlagen bewegen sich selbstständig. **MASSNAHMEN:**



- Während Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind die Anlagen gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Der Bewegungsbereich der Beschattung ist freizuhalten.
- Bei Arbeiten an Fenstern oder Beschattungsanlagen sind diese gegen unbeabsichtigte Bedienung zu sichern.
- Bedienelemente sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu installieren.

SICHERHEIT BEI BRANDALARM-, NOTÖFFNUNGS- UND FENSTERKONTAKTEN

ACHTUNG – SICHERHEITSFUNKTIONEN MIT PRIORITÄT

Die Steuerung verfügt über sicherheitsrelevante Eingänge für Brandmeldeanlagen, Notöffner und Fensterkontakte.



SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEIT BEI BRANDALARM-, NOTÖFFNUNGS- UND FENSTERKONTAKTEN



MASSNAHMEN:

- Bei Auslösung des Notöffner- oder Feueralarmkontakts werden alle angeschlossenen Beschattungen automatisch geöffnet (Prioritätsfunktion).
- Laufende Fahrbefehle werden sofort unterbrochen und nicht fortgesetzt.
- Fensterkontakte stoppen die angeschlossenen Motoren sofort bei Unterbrechung des Kontakts.
- Nach Auslösung eines Fensterkontakts ist keine weitere Bedienung möglich, bis der Kontakt wieder geschlossen ist.
- Diese Sicherheitsfunktionen dürfen nicht deaktiviert oder umgangen werden.

MONTAGE- UND INSTALLATIONSHINWEISE



- Vor der Installation ist die Spannungsversorgung abzuschalten.
- Das Gehäuse ist fachgerecht zu öffnen und zu montieren.
- Die Montage erfolgt über die vorgesehenen Befestigungspunkte.
- Alle Anschlüsse sind gemäß Anschlussplan durchzuführen.
- Leitungen dürfen nicht über oder unter Leiterplatten geführt werden.
- Nach Installation sind Laufrichtung und Funktion der Motoren zu prüfen.
- Es dürfen nur Steuerungen mit potentialfreiem Kontakt verwendet werden.

BETRIEB, WARTUNG, REINIGUNG



- Die Steuerung ist wartungsarm.
- Die Anlage ist regelmäßig auf Funktion und Beschädigungen zu überprüfen.
- Während eines Zentralbefehls sind keine Einzel- oder Gruppenbefehle möglich.
- Bei Fehlfunktionen ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen und durch Fachpersonal zu prüfen.

ENTSORGUNG



- Elektronische Komponenten gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- WEEE-Symbol beachten.
- Batterien (falls externe Funksender verwendet werden) gemäß 91/157/EWG entsorgen.

NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH. Nicht zulässig sind:



- Einsatz außerhalb der vorgesehenen Steuerung von Beschattungsanlagen
- Verwendung nicht zugelassener Steuer- oder Sicherheitseinrichtungen
- Betrieb in sicherheitskritischen Anwendungen ohne geeignete Schutzmaßnahmen
- Veränderungen am Gerät oder an der Installation
- Weiterbetrieb trotz sichtbarer Schäden

Der Betrieb ist ausschließlich innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte zulässig.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vestamatic International haftet nicht für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, fehlerhafter Installation oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitsbestimmungen entstehen.

SAFETY INSTRUCTIONS MC P4 FA

MC P4 FA

